



Opis urządzenia

Konwerter USB na RS485 służy do wgrzywania aktualizacji oprogramowania firmware do urządzeń, które nie są wyposażone w złącze USB lub LAN.

Do współpracy z konwerterem udostępniona jest aplikacja *PxFlasher* dostępna do pobrania ze strony producenta (<https://pxm.pl/>).

Schemat podłączenia

