PX314

AC+ Dimmer 24 x 3600W

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI PC



SPIS TREŚCI

1. Ustawienia sieciowe sterownika3
2. Zmiana konfiguracji sieciowej komputera3
3. Instalacja oprogramowania
4. Budowa i funkcjonalność okna aplikacji na komputery klasy PC7
<u>5. Podsumowanie</u>
6. Urządzenia
<u>6.3 Ustawienia</u> <u>6.3 Letwia</u> <u>6.3 Letwia</u> <u>6.3 Letwia</u> <u>6.3 Letwia</u> <u>6.3 Letwia</u> <u>6.3 Letwia</u>
6.3.2 Ustawienia sieci Ethernet
<u>6.3.5 Art-Net</u>
7. Wgrywanie/zapis konfiguracji

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i obsłudze ściemniacza, mających na celu ulepszenie wyrobu.

Rev. 1.0

PXM Marek Żupnik spółka komandytowa tel.: 12 626 46 92 ul. Przemysłowa 12 30-701 Kraków

fax: 12 626 46 94 e-mail: info@pxm.pl Internet: <u>www.pxm.pl</u>

1. USTAWIENIA SIECIOWE STEROWNIKA

Urządzenie pozwala na ustawienie adresu IP w dowolnej podsieci. Domyślny adres IP urządzenia ustawiany jest zgodnie ze standardem ArtNet w podsieci 2.0.0.0/8.

2. ZMIANA KONFIGURACJI SIECIOWEJ KOMPUTERA

Procedura zmiany konfiguracji sieciowej komputera różni się w zależności od systemu operacyjnego komputera. System Windows 7 jest tutaj przedstawiony jako przykład.

Zmiana konfiguracji sieciowej komputera z systemem Windows odbywa się następująco:

- 1. Kliknij menu Start 🔗
- 2. Wybierz zakładkę [Panel Sterowania]
- 3. Przejdź do zakładki [Sieć i Internet]
- 4. Wejdź do [Centrum sieci i udostępniania]
- 5. W lewym panelu okna wybierz [Zmień ustawienia karty sieciowej]
- 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na [Połączenia lokalne]
- 7. Z menu kontekstowego wybierz [Właściwości]
- 8. Kliknij dwukrotnie [Protokół internetowy w wersji 4]

Właściwości: Połączenie lokalne
Sieć
Połącz, używając:
Realtek PCIe GBE Family Controller
Konfiguruj To połączenie wykorzystuje następujące składniki:
✓ Klient sieci Microsoft Networks ✓ Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter ✓ Hammonogram pakietów QoS ✓ Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft N ✓ - Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6) ✓ - Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv6) ✓ - Sterownik We/Wy mapowania z odnajdywaniem topolo ✓ - Responder odnajdywania topologii warstwy łącza
Zainstaluj Odinstaluj Właściwości Opis Protokół kontroli transmisji/Protokół internetowy (TCP/IP). Domyślny protokół dla sieci rożległych, umożliwiający komunikację połączonych sieci różnych typów.
OK Anuluj

9. Zaznacz [Użyj następującego adresu IP:]

Aby połączyć się bezpośrednio (komputer-sterownik) z nowym sterownikiem (z wgraną konfiguracją domyślną) należy użyć przykładowych ustawień:

Adres IP:2.0.0.2Maska podsieci:255.0.0.0Brama domyślna:2.0.0.1

Zmiana konfiguracji sięciowej komputera z systemem Mac OS X odbywa się następująco:

- 1. Kliknij menu Start 🌒
- 2. Wybierz zakładkę [Preferencje systemowe...]
- 3. Przejdź do zakładki [Sieć] 🚺
- 4. Wybierz [Konfuguruj IPv4]→[ręcznie]

$\bullet \bullet \circ < >$		Sieć		Q Szukaj
	L	okalizacja: Automatycznie	•	
Wi-Fi Połączono Ethernet Nie połączono	(î:	Status: Kabel o Kabel Eth urządzeni	dłączony ernet nie jest podłączony lub di e nie odpowiada.	ugie
 Bluetooth PAN Nie połączono 	*	Konfiguruj IPv4:	ręcznie	0
		Adres IP:	2.0.0.2	
		Maska podsieci:	255.0.0.0	
		Router:	2.0.0.1	
		Serwer DNS:		
		Domeny przeszukiwania:		
+ - *			Z	aawansowane ?
			Pomóż mi Za	chowane Zastosuj

5. Potwierdź wybór klikając [Zastosuj]

Przykładowe ustawienia:

Adres IP:2.0.0.2Maska podsieci:255.0.0.0Brama domyślna:2.0.0.1

3. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

3.1. Platforma Windows

Oprogramowanie może być zainstalowane w systemie Windows XP lub nowszym. Procedura instalacji oprogramowania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera. System Windows 7 jest tutaj przedstawiony jako przykład.

Instalacja przebiega następująco:

1. Otwórz plik instalacyjny, kliknij [Dalej] aby przejść do instalacji oprogramowania.

Plik instalacyjny dołączony jest do sterownika na płycie CD, lub dostępny do pobrania ze strony

http://pxm.pl

Ustawienia PX314	<
Ustawienia - PX314 Kreator ustawień PX314.	
Dalej Zakończ	

2. Wybierz katalog w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie. Potwierdź wybór klikając w klawisz [**Dalej**].



3. Zaznacz komponenty które chcesz zainstalować, po czym kliknij [Dalej].



4. Przeczytaj dokładnie umowę licencyjną, jeśli zgadzasz się na warunki umowy kliknij przycisk [**Dalej**], aby kontynuować instalację.



5. Wybierz menu startowe, w którym chcesz utworzyć skrót do programu. Możesz również zmienić nazwę katalogu, następnie kliknij przycisk [**Dalej**].

	Ustawienia PX314
Skr	ót menu startowego
Wyb	ierz menu startowe, w którym utworzyć skrót do programu. Możesz również podać nazwę ego katalogu.
PXN	1/PX314

6. Instalator zapyta ponownie, czy chcesz zainstalować oprogramowanie, kliknij [**Zainstaluj**] jeśli się zgadzasz.

7. Kiedy na ekranie pojawi się okno zakończenia instalacji, naciśnij [**Zakończ**] aby opuścić kreatora instalacji. Jeśli chcesz przejść do programu, w okienku wyboru zaznacz [**Uruchom PX314 teraz**].

8. System Windows wyświetli alert zabezpieczenia systemu Windows, aby móc korzystać z oprogramowania PX314, musisz zezwolić na dostęp.

3.2. Inne platformy

Aplikacja może zostać zainstalowana na systemie Mac OS X (wersji 10.8 lub nowszej) lub na systemie Linux. Instalacja oprogramowania przebiega analogicznie jak w przypadku platformy Windows.

4. BUDOWA I FUNKCJONALNOŚĆ OKNA APLIKACJI NA KOMPUTERYKLASYPC

Informacje prezentowane w programie zgrupowane są na panelu podzielonym na zakładki: [**Podsumowanie**], [**Urządzenia**], oraz w menu głównym w postaci menu rozwijalnego: [**Plik**], [**Urządzenia**], [**Język**], [**Pomoc**]. Ponadto, centralną część okna aplikacji zajmuje obszar roboczy (panel główny).

W zależności od zakładki wybranej w panelu, zmienia się zawartość panelu głównego.

Przejście w panelu do zakładki [Urządzenia], w której dostępne są:

[Kanały]	- ustawienie parametrów kanałów wyjściowych,
[Programowanie]	- definiowanie scen i programu, które mogą być uruchomione w razie
	braku sygnału DMX,
[Ustawienia]	- zarządzanie krzywymi charakterystyk, ustawienia: sieci,
	wentylatora, Art-Net, opcji no signal, wyświetlacza oraz
	zabezpieczenia urządzenia hasłem.

Pasek menu aplikacji składa się z 4 kategorii:

[Plik]:

- Nowy dodaje do listy nową domyślną konfigurację
- Otwórz otwiera istniejący i zapisany wcześniej plik z konfiguracją
- Zapisz następuje wyświetlenie okna wyboru miejsca zapisania pliku, należy wpisać nazwę pliku, plik będzie posiadał rozszerzenie *.cfg314.
- Wyjście kończy działanie aplikacji

[Urządzenia]:

- Wyszukaj
 następuje wyszukanie dimmerów w sieci
 Odczytaj konfigurację
 wyświetla listę dimmerów z którymi aplikacja jest połączona, następnie należy wybrać urządzenia z którego chce się pobrać konfigurację. W przypadku gdy nie jest się połączonym z żadnym urządzeniem aplikacja wyświetli stosowny komunikat
- Wyślij konfigurację podobnie jak w "Odczytaj konfigurację" aby wysłać konfigurację należy być połączonym z dimmerem

[**Język**]:

- Angielski

- Polski

[Pomoc]:

- Instrukcja	- otwiera instrukcję obsługi (instrukcja jest wyświetlana w języku jaki jest
	ustawiony w aplikacji
- Kontakt	- wyświetla dane kontaktowe producenta
- Info	- wyświetla informacje o oprogramowaniu

- O Qt - informacje na temat użytej biblioteki Qt (wersji, jej licencji)

Aplikacja może połączyć się z 16 dimerami (PX314) dostępnymi w sieci. Dimerom można nadawać etykiety, w celu łatwiejszego rozróżnienia.

Rozpoczęcie pracy z aplikacją odbywa się następująco:

1. Z menu wybierz [Urządzenia] → [Wyszukaj]

Aplikacja wyświetli komunikat "Wyszukiwanie urządzeń. Proszę czekać"

W przypadku, gdy aplikacja nie znajdzie urządzeń wyświetli komunikat "Nie znaleziono żadnych urządzeń".

2. W oknie wyboru urządzeń [**Urządzenia**] zaznacz ☑ przy urządzeniu lub urządzeniach z którymi chcesz się połączyć oraz potwierdź wybór klikając "OK"

3. Aplikacja zapyta cię czy "pobrać konfigurację z urządzeń", jeśli się zgadzasz wybierz "Yes", aplikacja wyświetli komunikat "Pobieranie wszystkich konfiguracji. Proszę czekać"

5. PODSUMOWANIE

Wygląd zakładki [Podsumowanie]:



Na ekranie może być wyświetlone jedno, wybrane urządzenie lub wszystkie urządzenia, z którymi jest aktualnie połączona aplikacja. Po najechaniu kursorem myszy na wybrany kanał zostaną wyświetlone poniższe informacje:

- Wyjście
- Wartość wejścia
- wyjście na danym kanale, wartość podana w % - wartość na kanale wyliczona z wejść
- Bezpiecznik
- Tryb mergowania
- DMX1
- DMX2
- Artnet1
- Artnet2
- Artnet3

- stan bezpiecznika, informacje o błędach

- wartości na wejściu

5.1 Błędy



Przycisk powiadomienia o błedach wyświetlany jest na ekranie, w momencie, kiedy w ściemniaczu zostanie wykryty jeden z błędów (aby wyświetlić informacje o błędach należy kliknać w ikonkę ostrzeżenia):

- BRAK FAZY- błąd, brak napięcia na danej fazie (kontakt z serwisem);
- FAZA BŁAD 1- błąd; błąd wewnętrzny (kontakt z serwisem);
- MODUŁ NIE ODPOWIADA błąd, brak komunikacji z modułem (kontakt z serwisem);
- BRAK TERMISTORA błąd, uszkodzenie termistora (kontakt z serwisem);
- TERMISTOR ZWARTY bład, termistor jest zwarty (kontakt z serwisem);
- ZWARTE WYJŚCIE błąd, zwarcie kanału (kontakt z serwisem);

•BRAK BEZPIECZNIKA - ostrzeżenie, bezpiecznik nie załaczony lub brak jednej z faz zasilajacych;

- PRZECIAŻENIE ostrzeżenie, przeciążenie prądowe kanału;
- ZWARTY TRIAK błąd, zwarty triak (kontakt z serwisem);
- OTWARTY OBWÓD ostrzeżenie, otwarty obwód lub przepalona żarówka.

Komunikaty dzielą się na błędy i ostrzeżenia - błędy wyświetlane są na czerwono, a ostrzeżenia na pomarańczowo.

UWAGA: W przypadku zwarcia obwodu wyjściowego, dimmer automatycznie rozłącza obwód. Należy wówczas wyłaczyć urządzenie z zasilania i sprawdzić przyczyne zwarcia.

Funkcja [Czyść błędy] - zatwierdzenie błędów (przyczyna błędu musi być najpierw usunięta).

Aby wrócić do okna podsumowania kanałów należy kliknąć ikonę

6. URZĄDZENIA

lista konfiguracji

🗶 P/314					- 4 👪
Pik Uzgózenia Język Pomoc Podaznowanie Uzgózenia					
Wyszkaj Konfiguracja 1 [172.20.1.247]	Kanały Programowanie Usławi				
Konfiguracja 3 (127.0.0.1)	1				
		8			
			15		
				22	
Dikryte; konfigurację	Zazneczone kanały: 1, 8, 15, 22,			Merge	
Wyślj konfiguracje		M		HIGH 🗸	
	D402 I 🕇 :	<u></u>		kzyna Logarytmiczna 👻	
	Artret1 1	ái		Podgrzewanie OFF 🛛 🗸	•
	Artret2 1				
tible keefing acts	Artret3 1	<u></u>			
	Anako 1 🛉	<u></u>			

opcje konfiguracyjne

lista wybranych kanałów

okno robocze

Lista opcji konfiguracyjnych zawiera:

- [**Odczytaj konfigurację**] - otwiera okienko z wyborem urządzenia z którym jest połączony i dla którego konfiguracja ma zostać odczytana. Jeśli w urządzeniu jest ustawione hasło - wyświetla okienko do wpisania hasła

- [Wyślij konfigurację] - otwiera okienko z wyborem urządzenia z którym jest połączony i do którego zaznaczona konfiguracja ma zostać wysłana. Jeśli w urządzeniu jest ustawione hasło - wyświetla okienko do wpisania hasła

- [Wczytaj z pliku] - następuje wyświetlenie okna wyboru zapisanego na dysku pliku

- [Zapisz do pliku] - następuje wyświetlenie okna wyboru miejsca zapisania pliku, należy wpisać nazwę pliku, plik będzie posiadał rozszerzenie *.cfg314.

- [Kopiuj konfigurację] - kopiuje zaznaczoną konfigurację

- [Wklej konfigurację] - wkleja skopiowaną konfigurację do innej zaznaczonej na liście

Aby zobaczyć konfigurację dimera należy ją z niego odczytać. Wszystkie dokonane zmiany w konfiguracji należy do dimera wysłać. Podczas odczytu i wysyłania konfiguracji użytkownik musi podać hasło administratora (jeśli jest ustawione)

[172.20.1.247] - adres IP urządzenia z którego ta konfiguracja została pobrana

[127.0.0.1] - konfiguracja lokalna (tzn. utworzona/przetrzymywana w pamięci aplikacji tzw localhost)

Podwójne kliknięcie prawym przyciskiem myszy w nazwę urządzenia w polu [**Wyszukaj**] otwiera okno edycji etykiety urządzenia. W oknie roboczym wyświetlona jest konfiguracja aktualnie zaznaczona na liście.

6.1 Konfiguracja kanałów

Zakładka kanały pozwala na ustawienie trybu mergowania oraz offsetu na wejściach dla każdego kanału w wybranej konfiguracji. Dla każdego kanału można również wybrać krzywą i ustawić parametr "podgrzewanie".

Kliknięcie w wybrany kanał powoduje jego zaznaczenie. Kliknięcie z wciśniętym Shift'em powoduje zaznaczenie zakresu kanałów, kliknięcie z wciśniętym Ctrl'em powoduje zaznaczenie kilku wybranych kanałów. Jeśli zaznaczonych jest kilka kanałów, parametry ustawiane są dla każdego z nich.

Mapowanie (ustawienie adresu kanału na wyjściach) odbywa się następująco:

1. Wybierz (w sposób opisany powyżej) kanał lub kanały, którym chcesz ustawić adres;

2. W polu adresu źródła wpisz wybrany adres. Wszystkie zaznaczone kanały zostaną zaadresowane tak samo;

3. Wciśnij przycisk **mil** a aplikacja ustawi kolejne adresy na zaznaczonych kanałach, począwszy od podanego adresu.

Użytkownik ma do wyboru następujące krzywe:

LOGARYTMICZNA	– charakterystyka logarytmiczna,
LINIOWA	– wartość na wyjściu jest wprost proporcjonalna do wartości na
	wejściu,
WYKŁADNICZA	– charakterystyka wykładnicza,
ON/OFF	 – charakterystyka dwupoziomowa,
ODWRÓCONA	– wartość na wyjściu jest odwrotnie proporcjonalna do wartości na wejściu,
UŻYTKOWNIKA 1-5	– 5 krzywych, które użytkownik może zdefiniować.

Podgrzewanie (podżarzanie) kanału – 10 poziomów stopnia podżarzania do wyboru: OFF, Poziom 1 ÷ Poziom 9

Dostępne wartości trybu scalania:

- HIGH najwyższa z wartości;
- LAST ostatnia wartość;
- DMX1 wartość z wejścia DMX 1;
- DMX2 wartość z wejścia DMX 2;
- UNIVERSE 1- wartość z wejścia Art-Net 1;
- UNIVERSE 2 wartość z wejścia Art-Net 2;
- UNIVERSE 3 wartość z wejścia Art-Net 3;

is DMX1/DMX2 – wartość z wejścia DMX 1, jeśli jest na nim sygnał, jeśli nie ma – wejście DMX 2;

• is DMX1/DMX2 CAPTURE – gdy włączone są DMX 1 i DMX 2 to wybierana jest wartość z wejścia DMX 1. W momencie wyłączenia DMX 1 wartość z DMX 2 jest wybierana dopiero gdy osiągnie ona wartość wejścia DMX 1. Tryb ten pozwala na zapobieganie skokowym zmianom wartości.

• is DMX2/DMX1 – wartość z wejścia DMX 2, jeśli jest na nim sygnał, jeśli nie ma - wejście DMX 1;

• is DMX2/DMX1 CAPTURE – gdy włączone są DMX 1 i DMX 2 to wybierana jest wartość z wejścia DMX 2. W momencie wyłączenia DMX 2 wartość z DMX 1 jest wybierana dopiero po gdy osiągnie ona wartość wejścia DMX 2.

• is DMX1/UNVRS 1 – wartość z wejścia DMX 1, jeśli jest na nim sygnał, jeśli nie ma - wejście UNIVERS 1;

• is DMX1/UNVRS 1 CAPT. – gdy włączone są DMX 1 i UNIVERS 1 to wybierana jest wartość z wejścia DMX 1. W momencie wyłączenia DMX 1, wartość z UNIVERS 1 jest wybierana dopiero po gdy osiągnie ona wartość wejścia DMX 1.

• is UNVRS 1/DMX1 – wartość z wejścia UNIVERS 1, jeśli jest na nim sygnał, jeśli nie ma - wejście DMX 1;

• is UNVRS 1/DMX1 CAPT.– gdy włączone są DMX 1 i UNIVERS 1 to wybierana jest wartość z wejścia UNIVERS 1. W momencie wyłączenia UNIVERS 1, wartość z DMX 1 jest wybierana dopiero po gdy osiągnie ona wartość wejścia UNIVERS 1.

• ALWAYS ON – kanał zawsze załączony.

6.2 Panel programowania

Zakładka programowanie pozwala zdefiniować wygląd wszystkich dostępnych scen oraz utworzyć z nich program.

6.2.1 Edycja sceny

Wybranie z menu rozwijalnego [SCENA] pozwala na edycje jednej ze 128 scen.



6.2.2 Edycja programu

Zakładka [**Programowanie**] pozwala zdefiniować wygląd wszystkich dostępnych scen oraz utworzyć z nich program.



opcje dodawanie i usuwania kolejnych kroków programu, zmianę ich kolejności

Możliwe jest zdefiniowanie jednego programu, który składa się z 64 kroków i przypisanych do nich scen.

6.3 Ustawienia

W zakładce [Ustawienia] znajdują się wszystkie pozostałe ustawienia dimmera:

- edycja krzywych
- ustawienia sieci Ethernet
- ustawienia ArtNet
- ustawienia wentylatora
- ustawienia wyświetlacza
- hasła
- ustawienia "Braku sygnału"



6.3.1 Edycja krzywych

W urządzeniu dostępnych jest 10 krzywych: 5 fabrycznych oraz 5 definiowanych przez użytkownika. Krzywe fabryczne można podglądać oraz kopiować. Krzywe użytkownika można edytować i kopiować.

Dla krzywych fabrycznych obok podglądu wyświetlany jest przycisk [**Kopiuj**]. Dla krzywych użytkownika dostępne są przyciski [**Kopiuj**] i [**Wklej**].

Wciśnięcie przycisku [**Kopiuj**] pozwala na skopiowanie wartości wybranej krzywej (krzywych fabrycznych i użytkownika) do jednej z pięciu krzywych użytkownika, wklejenie jest możliwe po wybraniu przycisku [**Wklej**].



UWAGA: Punkt pierwszy definiowanej krzywej musi zawsze posiadać współrzędną x równą 0.

Konfiguracja krzywej użytkownika:

1. W menu [**Urządzenia**] → [**Ustawienia**] wybierz krzywą użytkownika, np. [**Użytkownika1**]

2. Wpisz wartości wejściowe kanałów (współrzędna x) oraz wartości mocy wyjściowej kanału (współrzędna y) dla dwunastu punktów. Każdą zmianę wartości zaakceptuj klikając przycisk **[Ustaw]**

Krzywa zostanie narysowana pomiędzy wyznaczonymi punktami. Krzywa może być tworzona z 2 do 12 punktów.

UWAGA: Pod uwagę brane są tylko punkty dla których wartości na osi x podane są narastająco. Wpisanie wartości x mniejszej niż poprzednia wpisana powoduje, ze brane będą pod uwagę tylko te punkty, które spełniają zasadę narastania wartości x.

6.3.2 Ustawienia sieci Ethernet

W menu [Ethernet] dostępne są ustawienia sieciowe dimmera: IP, maska i brama.

6.3.3 Wentylator

Zabezpieczenia termiczne dimmera

Urządzenie wyposażone jest w wbudowany automatyczny układ ograniczania mocy. Dimmer monitoruje temperaturę grup kanałów, w przypadku przekroczenia temperatury 65°C następuje automatyczne ograniczenie mocy wyjściowej. Ograniczenie to jest liniowe w zakresie 65°C - 80°C, to znaczy, że przekroczenie temperatury 80°C spowoduje wyłączenie kanałów.

W menu wentylatora dostępne są poniższe ustawienia:

wysokość temp. przy której wentylator pracuje z maksymalną mocą



tryby działania wentylatora:

• PROPORCJONALNIE – wraz ze wzrostem temperatury (pomiędzy temp. minimalną i maksymalną) liniowo wzrasta wielkość przepływu strumienia powietrza

• HISTEREZA – po przekroczeniu określonej maksymalnej temperatury wentylator włącza się na 100%, poniżej temperatury minimalnej - wyłącza

ON – wentylator cały czas pracuje z maksymalną mocą

UWAGA: Urządzenie posiada zabezpieczenie, które włącza wentylator również wtedy, gdy prąd obciążenia któregokolwiek z wyjść przekroczy 5 A, lub sumaryczne nateżęnie prądu przekracza 20 A.

6.3.4 Hasła

Kategoria [Hasła] pozwala na ustawienie haseł dostępu do urządzenia dla 3 różnych kont:

	Hat Używaj haseł		
4	Użytkownik	3333	
	Technik	2222	A
	Administrator	1111	A
			,

wybranie tej opcji powoduje ustawienie hasła dostępu hasła administratora, technika i użytkownika (liczba z zakresu 0-9999) Urządzenie posiada 3 użytkowników, <u>których poziomy dostępu przedstawione są w tabeli</u> poniżej:

	Bez logowania	Użytkownik	Technik	Administrator
Ekran startowy	✓	✓	✓	\checkmark
Ekran podsumowania	Х	✓	✓	✓
Ekran podglądu kanału	Х	✓	✓	\checkmark
Uruchomienie sceny/programu	Х	Х	~	\checkmark
Ustawienie kanałów	Х	Х	✓	\checkmark
Edycja scen/programu	Х	Х	✓	\checkmark
Patchowanie kanałów	Х	Х	✓	\checkmark
Ustawienie krzywych, wentylatora, wyświetlacza	X	Х	~	\checkmark
Ustawienia sieci Ethernet, Art-Net	Х	Х	Х	\checkmark
Zarządzanie użytkownikami i hasłami	Х	Х	Х	\checkmark

6.3.5 Art-Net

W menu [**ARTNET**] dostępne są ustawienia adresu [**Podsieć**] oraz [**Port**] pozwalające wybrać Univers dla każdego z trzech portów wejściowych Art-Net.

6.3.6 Wyświetlacz

W menu wyświetlacza dostępne są ustawienia wygaszacza ekranu. Można ustalić, czy wygaszacz ekranu ma się uruchamiać, jeśli tak, to po jakim czasie bezczynności i który z ekranów ma być widoczny po "wybudzeniu".



lista dostępnych ekranów startowych wyświetlających się po wznowieniu działania urządzenia:

- INFO
- LOGIN
- MENU
- PROGRAMOWANIE
- USTAWIENIA
- START

6.3.7 Reakcja na brak sygnału

W części [**Brak sygnału**] możliwe jest zaprogramowanie zachowania urządzenia w przypadku braku sygnału DMX.

Możliwe do wyboru opcje to:

•ON •OFF	– wszystkie kanały zostaną włączone na 100%; – wszystkie kanały zostana wyłączone:
SLOW TURN OFF	– nastąpi powolne wygaszanie wszystkich kanałów;
• HOLD	– na kanałach zostanie zatrzymana ostatnia wartość, sprzed zaniku sygnału;
• SCENE	– zostanie wyświetlona wybrana scena;
• PROGRAM	– będzie odtwarzany program.

7. WGRANIE/ZAPIS KONFIGURACJI

Utworzoną konfigurację należy wgrać do dimmera:

- 1. Zaznacz konfigurację na liście konfiguracji po lewej stronie
- 2. Kliknij [Wyślij konfigurację]

Konfigurację można sobie również zapisać na dysku, aby to zrobić kliknij [Zapisz do pliku].

"Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd"