PX314/PX814 Instrukcja obsługi Aplikacji PC



Spis treści

1 Ustawienia sieciowe	
1.1 Zmiana konfiguracii sieciowej komputera	4
2 Instalacia oprogramowania	7
3 Budowa i funkcionalność okna anlikacii	10
3.1 Monu dłówno	
3.1.1 Połaczenie z urządzeniami	
4 Podsumowanie.	
4.1 Błedv	
5 Urządzenia	
5.1 Kanały	
5.2 Programowanie	
5.2.1 Edycja sceny	
5.2.2 Edycja programu	
5.3 Ustawienia	24
5.3.1 Edycja krzywych	
5.3.2 Ethernet	
5.3.3 Wentylator	
5.3.4 Hasła	
5.3.5 Art-Net	
5.3.6 Wyświetlacz	
5.3.7 Reakcja na brak sygnału	
5.4 Wgranie / zapis konfiguracji	
,	

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i obsłudze oprogramowania, mających na celu ulepszenie wyrobu.

tel. +48 12 385 83 06	Rev.1-1
mail: info@pxm.pl	Soft. 2.3.x
www.pxm.pl	06.12.2022
	tel. +48 12 385 83 06 mail: info@pxm.pl www.pxm.pl

1 Ustawienia sieciowe

Urządzenie pozwala na ustawienie adresu IP w dowolnej podsieci. Domyślny adres IP urządzenia ustawiony jest zgodnie ze standardem Art-Net w podsieci 2.0.0.0/8.

"Art-Net[™] Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd"

1.1 Zmiana konfiguracji sieciowej komputera

Zmiana konfiguracji sieciowej komputera różni się w zależności od systemu operacyjnego oraz jego wersji. Jako przykład został przedstawiony system Windows[®] 10.

Zmiana ustawień sieciowych w komputerze z systemem Windows[®] 10_ przebiega następująco:

- 1. Wejdź w menu [Start] 👎
- 2. Wybierz zakładkę [Ustawienia]



3. Następnie [Sieć i Internet]

Sieć i Internet Wi-Fi, tryb samolotowy, VPN

4. Należy wybrać [Zmień opcje karty]

Zaawansowane ustawienia sieci



Zmień opcje karty

Wyświetl karty sieciowe i zmień ustawienia połączeń.

5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowiednie połączenie, na przykład może to być **[Ethernet]** i wybrać **[Właściwości]**



 W nowym okienku, które się pojawi, należy wybrać [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)], a następnie nacisnąć właściwości

(i)		
₩ Wła	isciwosci: Ethernet	~
Sieć	Udostepnianie	
	**	
Połąc	cz, używając:	
-	Realtek PCIe GBE Family Controller	
	Konfiguruj	
<u>T</u> o po	łączenie wykorzystuje następujące składniki:	
	Riient sieci Microsoft Networks	~
	Udostępnianie plików i drukarek w sieciach firmy Micro:	
	Hamonogram pakietów QoS	
☑	Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)	
	🔔 Protokół multipleksera karty sieciowej firmy Microsoft	
	Sterownik protokołu LLDP firmy Microsoft	
	Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)	~
<	. ,	
2	Zainstaluj Odinstaluj Właściwości	
Opi	S	
Tra	ansmission Control Protocol/Internet Protocol. Domvślny	
pro	tokół dla sieci rozległych umożliwiający komunikację	
po	łączonych sieci różnych typów.	
	OK Anulu	ij

7. W kolejnym oknie, które się pojawi, należy zaznaczyć [Użyj następującego adresu IP:] Aby się połączyć bezpośrednio (komputer – konwerter) ze sterownikiem, który posiada domyślną konfigurację, należy użyć przykładowych ustawień:

Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)					
Ogólne	Ogólne				
Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci.					
O Użyj następującego adresu IP:					
Adres IP:	2.0.0.2				
Maska podsieci:	255.0.0.0				
<u>B</u> rama domyślna:	2.0.0.1				
Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie					
Użyj następujących adresów serv	verów DNS:				
Preferowany serwer DNS:					
Alternatywny serwer <u>D</u> NS:					
Sprawdź przy zakończeniu poprawność ustawień <u>Z</u> aawansowane					
	OK Anulu	ij			

Adres IP:	2.0.0.2
Maska podsieci:	255.0.0.0
Brama domyślna:	2.0.0.1

2 Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie może zostać zainstalowane w systemie Windows[®] 7 lub nowszym. Procedura instalacji może różnić się w zależności od systemu operacyjnego komputera. Windows[®] 10 został przedstawiony jako przykład.

 Otwórz plik instalacyjny pobrany ze strony producenta. Kliknij przycisk [Dalej], aby przejść do instalacji oprogramowania.

	×
Konfiguracja PX314_PX814	
Konfiguracja - PX314_PX814	
Witamy w Kreatorze konfiguracji PX314_PX814.	
Dalej Quit	

 Wybierz katalog, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie. Potwierdź wybór klikając [Dalej].



 Zaznacz komponenty, które chcesz zainstalować (PX314_PX814), po czym kliknij [Dalej].



4. Przeczytaj umowę licencyjną, jeśli się zgadzasz na warunki umowy zaznacz [Akceptuję licencję] i kliknij [Dalej].

>	<
← Konfiguracja PX314_PX814	
Umowa licencyjna	
Prosimy o przeczytanie poniższych umów licencyjnych. Użytkownik musi zaakceptować warunki zawarte w tej umowie przed kontynuowaniem instalacji.	
Umowa Licencyjna ('Umowa'') została zawarta pomiędzy firmą PXM. ('Licencjodawcą'') a użytkownikiem licencji ('Użytkownikiem'') na następujących warunkach:	
 Przedmiotem Umowy jest określenie zasad wykorzystania licencji na program zarządzający sterownikiem architektonicznym PiDesigner ('Licencjonowany Program') stanowiącym jego integrainą część orza dokumentacji, poprawiek, aktualizacji, oraz udoskonaleń, które mogą być w trakcie trwania licencji udostępniane Użytkownikowi. Licencjonowany program można odrzymać w postal elektronicznej za pośrednictwem 	
Akceptuję warunki licencji.	
🔿 Nie akceptuję warunków licencji.	
Dalej Anuluj	

 Wybierz menu startowe, w którym chcesz utworzyć skrót do programu. Możesz również zmienić nazwę katalogu, następnie kliknij przycisk [Dalej].



6. Instalator zapyta ponownie, czy chcesz zainstalować oprogramowanie, kliknij **[Zainstaluj]** jeśli się zgadzasz.



 Kiedy na ekranie pojawi się okno zakończenia instalacji, naciśnij
 [Zakończ] aby opuścić kreatora instalacji. Jeśli chcesz przejść do programu, w okienku wyboru zaznacz [Uruchom PX314_PX814 teraz].



3 Budowa i funkcjonalność okna aplikacji

Informacje prezentowane w programie zgrupowane są na panelu podzielonym na zakładki: **[Podsumowanie]**, **[Urządzenia]** oraz w menu głównym: **[Plik]**, **[Urządzenia]**, **[Język]**, **[Pomoc]**. Ponadto, centralna część okna aplikacji jest obszarem roboczym.

W zależności od zakładki wybranej w panelu, zmienia się zawartość obszaru roboczego.

3.1 Menu główne

Pasek menu aplikacji składa się z 4 kategorii: [Plik]:

- Nowy dodaje do listy nową domyślną konfigurację,
- Otwórz otwiera istniejący i zapisany wcześniej plik z konfiguracją,
- Zapisz następuje wyświetlenie okna wyboru miejsca zapisania pliku, należy wpisać nazwę pliku, plik będzie posiadał rozszerzenie *.cfg314,

Plik	Urządzenia	Język	Pomoc
No	wy		
Otv	vórz		
Zap			
Otv	vórz rozmieszcz	enie)
Zap	oisz rozmieszcze		
Wy	jście		

- Otwórz rozmieszczenie otwiera istniejący i zapisany wcześniej plik z konfiguracją layoutu,
- Zapisz rozmieszczenie zapisuje konfiguracją layoutu,
- Wyjście kończy działanie aplikacji.

[Urządzenia]:

 Wyszukaj – następuje wyszukanie dimmerów w sieci,

Plik	Urządzenia	Język	Pomoc
Dodaus	Wyszukaj		
Pousui	Odczytaj k	onfiguracj	ię
	Wyślij konfigurację		

- Odczytaj konfigurację wyświetla listę dimmerów z którymi aplikacja jest połączona, następnie należy wybrać urządzenia z którego chce się pobrać konfigurację. W przypadku gdy nie jest się połączonym z żadnym urządzeniem aplikacja wyświetli stosowny komunikat.
- Wyślij konfigurację podobnie jak w Odczytaj konfigurację aby wysłać konfigurację należy być połączonym z dimmerem.

[Język]:

- Angielski,
- Polski.

Plik Urządzenia Język Pomoc Podsumowanie Polski

[Pomoc]:

 Instrukcja – otwiera instrukcję obsługi (instrukcja jest wyświetlana w języku jaki jest ustawiony w aplikacji,

Plik Urządzen	ia Język	Pomoc	
Podeumowania			cja
Fousaniowanie	Crequeerin	Kontak	t
Wyszukaj		Info	-
Px314 dimmer [127.0.0		O Qt	ha

- Kontakt wyświetla dane kontaktowe producenta,
- Info wyświetla informacje o oprogramowaniu,
- O Qt informacje na temat użytej biblioteki Qt (wersji, jej licencji).

3.1.1 Połączenie z urządzeniami

Aplikacja może połączyć się z 16 dimmerami (PX314 / PX814)

dostępnymi w sieci. Dimmerom można nadawać etykiety, w celu łatwiejszego rozróżnienia.

Rozpoczęcie pracy z aplikacją odbywa się następująco:

 Z menu wybierz [Urządzenia] → [Wyszukaj] Aplikacja wyświetli komunikat Wyszukiwanie urządzeń. Proszę czekać. W przypadku, gdy aplikacja nie znajdzie urządzeń wyświetli komunikat Nie znaleziono żadnych urządzeń.

UWAGA! Jeśli istnieją już połączenia pojawi się informacja, że obecne połączenia zostaną zerwane, a konfiguracje usunięte.

- 2. W oknie wyboru urządzeń **[Urządzenia]** zaznacz 🗹 przy urządzeniu lub urządzeniach, z którymi chcesz się połączyć oraz potwierdź wybór klikając OK.
- 3. Aplikacja zapyta Cię, czy Pobrać konfigurację z urządzeń, jeśli się zgadzasz wybierz Yes, aplikacja wyświetli komunikat Pobieranie wszystkich konfiguracji. Proszę czekać.

Podsumowanie 4

Wygląd zakładki [Podsumowanie]:



aktualna wartość na kanale

Na ekranie wyświetlane są wszystkie urządzenia, z którymi jest aktualnie połączona aplikacja. Po najechaniu kursorem myszy na wybrany kanał zostaną wyświetlone poniższe informacje:

- Wyjście wyjście na danym kanale, wartość podana w %,
- Wartość wejścia wartość na kanale wyliczona z wejść,
- Bezpiecznik stan bezpiecznika, informacje o błędach,
- Wartości na wejściu:
 - Tryb mergowania,
 - Override stan przełącznika bypass (ON / OFF),
 - *DMX1*,
 - *DMX2*,
 - Artnet1,
 - Artnet2,
 - Artnet3.

Kolory kanałów:

- różowy kanał ustawiony na ALWAYS ON,
- pomarańczowy na kanale jest ostrzeżenie,
- czerwony na kanale jest błąd,
- granatowy Override jest aktywny (przełącznik Bypass załączony),
- niebieski wysterowanie kanału.

4.1 Błędy



Przycisk powiadomienia o błędach wyświetlany jest na ekranie, w momencie, kiedy w ściemniaczu zostanie wykryty jeden z błędów (aby wyświetlić informacje o błędach należy kliknąć w ikonkę ostrzeżenia).

Możliwe komunikaty:

- BRAK FAZY błąd, brak napięcia na danej fazie (kontakt z serwisem),
- FAZA BŁĄD 1 błąd, błąd wewnętrzny (kontakt z serwisem),
- MODUŁ NIE ODPOWIADA błąd, brak komunikacji z modułem (kontakt z serwisem),
- BRAK TERMISTORA błąd, uszkodzenie termistora (kontakt z serwisem),
- TERMISTOR ZWARTY błąd, termistor jest zwarty (kontakt z serwisem),
- ZWARTE WYJŚCIE błąd, zwarcie kanału (kontakt z serwisem),
- BRAK BEZPIECZNIKA ostrzeżenie, bezpiecznik nie załączony lub brak jednej z faz zasilających,
- PRZECIĄŻENIE ostrzeżenie, przeciążenie prądowe kanału,
- ZWARTY TRIAK błąd, zwarty triak (kontakt z serwisem),
- OTWARTY OBWÓD ostrzeżenie, otwarty obwód lub przepalona żarówka.

Komunikaty dzielą się na błędy i ostrzeżenia – błędy wyświetlane są na **czerwono**, a ostrzeżenia na **pomarańczowo**.

Funkcja **[Czyść błędy]** – zatwierdzenie błędów (przyczyna błędu musi być najpierw usunięta).

Aby wrócić do okna podsumowania kanałów należy kliknąć ikonę 🕥.

UWAGA! W przypadku zwarcia obwodu wyjściowego, dimmer automatycznie rozłącza obwód. Należy wówczas wyłączyć urządzenie z zasilania i sprawdzić przyczynę zwarcia.

5 Urządzenia

W zakładce [Urządzenia], dostępne są kolejne zakładki:

- [Kanały] ustawienie parametrów kanałów wyjściowych,
- [Programowanie] definiowanie scen i programu, które mogą być uruchomione w razie braku sygnału DMX,
- [Ustawienia] zarządzanie krzywymi charakterystyk, ustawienia: sieci, wentylatora, Art-Net, opcji no signal, wyświetlacza oraz zabezpieczenia urządzenia hasłem.

lista urządzeń / konfiguracji lokalnych

Politi / Paliti Pile Urządzenia szyk Pomoc Podoznozowie U połowne	_	_	_		_	0 Ø 🖬
Wysz (a) AA Dimmer 1 (7 186-18) AB Dimmer 7 (196-26)						
AC Dimmer 3 [2:71.186.31] AD Dimmer 4 [2:71.186.27]	1					
		8				
			15			
			21	22		
Odczytaj konfigurację	Zaznaczane kanały: 1, 8, 15, 22, Mapowanie źródło Adrea			Merge		
WySij konfiguracje	DMK1 22	.ill		Parametry Vozyna Liniowa		
WCzytaj z pliku	0%<2 22 ¥	ан П		Podgrzewanie Off		
Zapisz do piłku	Artnet1 22	١.		Noci		
Kopiuj konfiguracje	Artset2 22	in ال		scia 🚔		
Wile; konfiguracje	Arbet3 22	.ii				
o konfiguroov	ino		obszar re	oboczy		
je konngulacy	liie					

lista wybranych kanałów

Lista opcji konfiguracyjnych zawiera:

 [Odczytaj konfigurację] – otwiera okienko z wyborem urządzenia z którym jest połączony i dla którego konfiguracja ma zostać odczytana. Jeśli w urządzeniu jest ustawione hasło – wyświetla okienko do wpisania hasła.

UWAGA! Konfiguracja odczytywana jest tylko z urządzenia wybranego po lewej stronie na liście **[Wyszukaj]**.

 [Wyślij konfigurację] – otwiera okienko z wyborem urządzenia z którym jest połączony i do którego zaznaczona konfiguracja ma zostać wysłana. Jeśli w urządzeniu jest ustawione hasło – wyświetla okienko do wpisania hasła.

UWAGA! Aplikacja wysyła konfigurację do aktualnie zaznaczonego urządzenia na liście **[Wyszukaj]** po lewej stronie. W przypadku wysyłania konfiguracji lokalnej, pojawi się okno dialogowe z możliwością wybrania docelowego urządzenia.

- [Wczytaj z pliku] następuje wyświetlenie okna wyboru zapisanego na dysku pliku,
- [Zapisz do pliku] następuje wyświetlenie okna wyboru miejsca zapisania pliku, należy wpisać nazwę pliku, plik będzie posiadał rozszerzenie *.cfg314,
- [Kopiuj konfigurację] kopiuje zaznaczoną konfigurację,
- [Wklej konfigurację] wkleja skopiowaną konfigurację do innej zaznaczonej na liście.

Aby zobaczyć konfigurację dimmera należy ją z niego odczytać. Wszystkie dokonane zmiany w konfiguracji należy do dimmera wysłać.

Podczas odczytu i wysyłania konfiguracji użytkownik musi podać hasło administratora (jeśli jest ustawione):

- [2.71.180.181] adres IP urządzenia z którego ta konfiguracja została pobrana,
- [Local] konfiguracja lokalna (tzn. utworzona / przetrzymywana w pamięci aplikacji).

Podwójne kliknięcie prawym przyciskiem myszy w nazwę urządzenia w polu **[Wyszukaj]** otwiera okno edycji etykiety urządzenia – zmianę etykiety również należy wysłać do urządzenia.

UWAGA! W oknie roboczym wyświetlona jest konfiguracja aktualnie zaznaczona na liście.

5.1 Kanały

Zakładka **[Kanały]** pozwala na ustawienie trybu mergowania oraz offsetu na wejściach dla każdego kanału w wybranej konfiguracji. Dla każdego kanału można również wybrać krzywą i ustawić parametr "podgrzewanie".

Kliknięcie w wybrany kanał powoduje jego zaznaczenie. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem *Shift* powoduje zaznaczenie zakresu kanałów, kliknięcie z wciśniętym klawiszem *Ctrl* powoduje zaznaczenie kilku wybranych kanałów. Jeśli zaznaczonych jest kilka kanałów, parametry ustawiane są dla każdego z nich wspólnie. <u>Mapowanie (ustawienie adresu kanału na wyjściach) odbywa się</u> <u>następująco:</u>

- 1. Wybierz (w sposób opisany powyżej) kanał lub kanały, którym chcesz ustawić adres.
- 2. W polu adresu źródła wpisz wybrany adres. Wszystkie zaznaczone kanały zostaną zaadresowane tak samo.
- 3. Wciśnij przycisk 📶, a aplikacja ustawi kolejne adresy na zaznaczonych kanałach, począwszy od podanego adresu.

Dostępne wartości trybu mergowania:

- ALWAYS ON kanał zawsze załączony,
- HIGH najwyższa z wartości,
- LAST ostatnia wartość,
- DMX1 wartość z wejścia DMX 1,
- DMX2 wartość z wejścia DMX 2,
- UNIVERSE 1 wartość z wejścia Art-Net 1,
- UNIVERSE 2 wartość z wejścia Art-Net 2,
- UNIVERSE 3 wartość z wejścia Art-Net 3,
- jest DMX1/DMX2 wartość z wejścia DMX 1, jeśli jest na nim sygnał, jeśli nie ma – wejście DMX 2,
- jest DMX1/DMX2 CAPTURE gdy włączone są DMX 1 i DMX 2 to wybierana jest wartość z wejścia DMX 1. W momencie wyłączenia DMX 1 wartość z DMX 2 jest wybierana dopiero, gdy osiągnie ona wartość wejścia DMX 1. Tryb ten pozwala na zapobieganie skokowym zmianom wartości.

- jest DMX2/DMX1 wartość z wejścia DMX 2, jeśli jest na nim sygnał, jeśli nie ma – wejście DMX 1,
- jest DMX2/DMX1 CAPTURE gdy włączone są DMX 1 i DMX 2 to wybierana jest wartość z wejścia DMX 2. W momencie wyłączenia DMX 2 wartość z DMX 1 jest wybierana dopiero po gdy osiągnie ona wartość wejścia DMX 2.
- jest DMX1/UNVRS 1 wartość z wejścia DMX 1, jeśli jest na nim sygnał, jeśli nie ma – wejście UNIVERS 1,
- jest DMX1/UNVRS 1 CAPT. gdy włączone są DMX 1 i UNIVERS 1 to wybierana jest wartość z wejścia DMX 1. W momencie wyłączenia DMX 1, wartość z UNIVERS 1 jest wybierana dopiero po gdy osiągnie ona wartość wejścia DMX 1.
- jest UNVRS 1/DMX1 wartość z wejścia UNIVERS 1, jeśli jest na nim sygnał, jeśli nie ma – wejście DMX 1,
- jest UNVRS 1/DMX1 CAPT. gdy włączone są DMX 1 i UNIVERS 1 to wybierana jest wartość z wejścia UNIVERS 1. W momencie wyłączenia UNIVERS 1, wartość z DMX 1 jest wybierana dopiero po gdy osiągnie ona wartość wejścia UNIVERS 1.

Użytkownik ma do wyboru następujące krzywe:

- Logarytmiczna charakterystyka logarytmiczna,
- Liniowa wartość na wyjściu jest wprost proporcjonalna do wartości na wejściu,
- Wykładnicza charakterystyka wykładnicza,
- ON/OFF charakterystyka dwupoziomowa,
- Odwrócona wartość na wyjściu jest odwrotnie proporcjonalna do wartości na wejściu,
- *Użytkownika1-5* 5 krzywych, które użytkownik może zdefiniować.

5.2 Programowanie

Zakładka programowanie pozwala zdefiniować wygląd wszystkich dostępnych scen oraz utworzyć z nich program.

5.2.1 Edycja sceny

Wybranie z menu rozwijalnego **[SCENA]** pozwala na edycje jednej ze 128 scen.



5.2.2 Edycja programu

Wybranie z menu rozwijalnego **[PROGRAM]** pozwala na edycje programu, który może składać się z 64 scen.

kolejność kroków w programie



5.3 Ustawienia

W zakładce **[Ustawienia]** znajdują się wszystkie pozostałe ustawienia dimmera:

- edycja krzywych,
- ustawienia sieci Ethernet,
- ustawienia Art-Net,
- ustawienia wentylatora,
- ustawienia wyświetlacza,
- hasła,
- ustawienia "Braku sygnału".



5.3.1 Edycja krzywych

W urządzeniu dostępnych jest 10 krzywych: 5 fabrycznych oraz 5 definiowanych przez użytkownika. Krzywe fabryczne można podglądać oraz kopiować. Krzywe użytkownika można edytować i kopiować.

Dla krzywych fabrycznych obok podglądu wyświetlany jest przycisk [Kopiuj]. Dla krzywych użytkownika dostępne są przyciski [Kopiuj] i [Wklej]. Wciśnięcie przycisku **[Kopiuj]** pozwala na skopiowanie wartości wybranej krzywej (krzywych fabrycznych i użytkownika) do jednej z pięciu krzywych użytkownika, wklejenie jest możliwe po wybraniu przycisku **[Wklej]**.



UWAGA! Punkt pierwszy definiowanej krzywej musi zawsze posiadać współrzędną x równą 0.

Konfiguracja krzywej użytkownika:

- W menu [Urządzenia] → [Ustawienia] wybierz krzywą użytkownika, np. [Użytkownika1].
- Wpisz wartości wejściowe kanałów (współrzędna x) oraz wartości mocy wyjściowej kanału (współrzędna y) dla dwunastu punktów. Każdą zmianę wartości zaakceptuj klikając przycisk [Ustaw].

Krzywa zostanie narysowana pomiędzy wyznaczonymi punktami. Krzywa może być stworzona z 2 do 12 punktów.

UWAGA! Pod uwagę brane są tylko punkty dla których wartości na osi x podane są narastająco. Wpisanie wartości x mniejszej niż poprzednia wpisana powoduje, że brane będą pod uwagę tylko te punkty, które spełniają zasadę narastania wartości x.

5.3.2 Ethernet

W menu **[Ethernet]** dostępne są ustawienia sieciowe dimmera: IP, maska i brama.



5.3.3 Wentylator

Urządzenie wyposażone jest w wbudowany automatyczny układ ograniczania mocy. Dimmer monitoruje temperaturę grup kanałów, w przypadku przekroczenia temperatury +65°C następuje automatyczne ograniczenie mocy wyjściowej. Ograniczenie to jest liniowe w zakresie od +65°C do +80°C, to znaczy, że przekroczenie temperatury +80°C spowoduje wyłączenie kanałów. W menu wentylatora dostępne są poniższe ustawienia:

- Max wysokość temperatury, przy której wentylator pracuje z maksymalną mocą,
- Min wysokość temperatury przy której wentylator włącza się,
- Tryb tryb pracy.

Wenty	
Мах	60
Min	30
Тгуб	PROPORCJONALNIE

Tryby działania wentylatora:

- PROPORCJONALNIE wraz ze wzrostem temperatury (pomiędzy temp. minimalną i maksymalną) liniowo wzrasta wielkość przepływu strumienia powietrza,
- HISTEREZA po przekroczeniu określonej maksymalnej temperatury wentylator włącza się na 100%, poniżej temperatury minimalnej – wyłącza,
- ON wentylator cały czas pracuje z maksymalną mocą.

UWAGA! Urządzenie posiada zabezpieczenie, które włącza wentylator również wtedy, gdy prąd obciążenia któregokolwiek z wyjść przekroczy 5A lub sumaryczne natężenie prądu przekracza 20A.

5.3.4 Hasła

Kategoria **[Hasła]** pozwala na ustawienie haseł dostępu do urządzenia dla 3 różnych kont.

Har Używaj haseł	
Administrator	1111
Technik	2222
Użytkownik	3333

Urządzenie posiada trzy typy użytkowników, których poziomy dostępu przedstawione są w tabeli poniżej:

	Bez logowania	Użytkownik	Technik	Administrator
Ekran startowy	\checkmark	\checkmark	✓	✓
Ekran podsumowania	Х	✓	✓	✓
Ekran podglądu kanału	Х	✓	✓	✓
Uruchomienie sceny / programu	Х	Х	✓	✓
Ustawienie kanałów	Х	Х	~	✓
Edycja scen / programu	Х	Х	√	✓
Patchowanie kanałów	Х	Х	✓	✓
Ustawienie krzywych, wentylatora, wyświetlacza	Х	Х	✓	~
Ustawienia sieci Ethernet, Art-Net	Х	Х	Х	✓
Zarządzanie użytkownikami i hasłami	х	Х	Х	~

5.3.5 Art-Net

W menu **[ARTNET]** dostępne są ustawienia adresu **[Podsieć]** oraz **[Port]** pozwalające wybrać Universe dla każdego z trzech portów wejściowych Art-Net.



5.3.6 Wyświetlacz

W menu wyświetlacza dostępne są ustawienia wygaszacza ekranu.

Można ustalić, czy wygaszacz ekranu ma się uruchamiać, jeśli tak, to po jakim czasie bezczynności, oraz który z ekranów ma być widoczny po "wybudzeniu".

Wygaszacz	Wyświetlacz	
Po czasie	5	🚔 min
Ekran startowy	Start	▼

Lista dostępnych ekranów startowych wyświetlających się po wznowieniu działania urządzenia:

- Info,
- Login,
- Menu,
- Programming,
- Settings,
- Start.

5.3.7 Reakcja na brak sygnału

W części **[Brak sygnału]** możliwe jest zaprogramowanie zachowania urządzenia w przypadku braku sygnału DMX.

Brak sygnału	
ON	

Możliwe do wyboru opcje to:

- ON wszystkie kanały zostaną włączone na 100%,
- OFF wszystkie kanały zostaną wyłączone,
- WYŁĄCZ POWOLI nastąpi powolne wygaszanie wszystkich kanałów,
- ZATRZYMAJ na kanałach zostanie zatrzymana ostatnia wartość, sprzed zaniku sygnału,
- SCENA zostanie wyświetlona wybrana scena,
- **PROGRAM** będzie odtwarzany program.

5.4 Wgranie / zapis konfiguracji

Utworzoną konfigurację należy wgrać do dimmera:

- Zaznacz urządzenie na liście konfiguracji po lewej stronie każde urządzenie to osobna konfiguracja,
- 2. Kliknij [Wyślij konfigurację].

UWAGA! W przypadku wysyłania konfiguracji lokalnej, pojawi się okno dialogowe z możliwością wybrania docelowego urządzenia.

Konfigurację można również zapisać na dysku, aby to zrobić kliknij **[Zapisz do pliku]**.