

**USB/RS485 Interface**

## Opis produktu

### Konwerter USB na RS485

Służy do wgrywania aktualizacji oprogramowania firmware do urządzeń, które nie są wyposażone w złącze USB lub LAN. Do współpracy z konwerterem udostępniona jest aplikacja PxFlasher.

## Schemat podłączenia

